DORMAN®

TECHNICAL NOTE

600-101

4WD AXLE ACTUATOR



NEED HELP?

Please call our Technical Support team for assistance from our team of certified automotive experts.

1-866-933-2911

ENGLISH

Before installation, remove sealant from axle tube. Apply an appropriate amount of PTFE tape to new axle actuator threads before installation and install onto axle tube.

ESPAÑOL

Antes de la instalación, retire el sellador del tubo del eje. Aplique una cantidad adecuada de cinta de PTFE a las roscas nuevas del actuador del eje antes de la instalación e instálelas en el tubo del eje.

FRANÇAIS

Avant l'installation, retirez le scellant du tube d'essieu. Appliquez une quantité appropriée de ruban PTFE sur les filetages des nouveaux actionneurs d'essieu avant l'installation et installez-les sur le tube d'essieu.

© 2023 No reproduction in whole or in part without prior written approval.