QUICK START GUIDE

Read this manual carefully and save it for future reference.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.

Lea este manual con atención y guárdelo para futuras consultas.


GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus

Record Full-Length Videos
Get unlimited full-length video recordings.
Smart AI Detection
Detect people, packages, vehicles, and more.
Back-to-Back Event Recording
Capture everything without 5-minute gaps.
Exclusive Discounts
Get exclusive discounts on Wyze products.
Subscribe or learn more at services.wyze.com.

IN THE BOX

Wyze Cam Pan v3 × 1
USB Cable × 1
Power Adapter × 1
Mounting Kit × 1
Quick Start Guide × 1

Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are intended for reference only. Due to product updates, the actual product and the illustrations in this guide may vary.



1. Status Light
2. Lens
3. Microphone
4. SETUP Button
5. MicroSD Card Slot (Card not included)
6. Speaker
7. Power Input

SETUP

- Download the Wyze app and sign in or create an account.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Connect the camera to a power outlet and wait for 15 seconds until the status light flashes red.
- Press the SETUP button for 3 seconds until a voice prompt sounds.
- Open the Wyze app and tap the + sign in the top left corner of the Home tab. Tap **Add Device** > **Cameras** > **Wyze Cam Pan v3** and then follow the instructions.

LIGHT INDICATORS DURING INSTALLATION


- **Solid red light**
  The device is powered on and initializing
- **Flashing red light**
  The device is ready to connect
- **Flashing red and blue lights**
  Connection is in progress
- **Flashing blue light**
  The device is connected and finishing setup
- **Solid blue light**
  The device is working properly

LIGHT INDICATORS AFTER SETUP

- **Solid red light**
  Livestream is being viewed or a recording is in progress
- **Quickly flashing red light**
  Siren is in use
- **Solid blue light**
  The device is working properly and no operations are running

BRACKET INSTALLATION

- With the mounting kit, align and mark the screw holes at your mounting location. Drill in the two bracket screws.



- Insert the power cable into the camera, then plug the USB end into the adapter. Align the hole under the camera to the bracket and attach with the included screw.
- Hang the bracket from the two screws upside down, as shown below.



Note: When installing, make sure there's at least 30 mm clearance around and 150 mm above your mounting location. Your bracket screws should be exactly 21 mm apart.
Use two type M3x24 screws and one type 1/4"-20x8.5 screw.
Operating Temperature: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

FCC WARNING:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED RSS WARNING:

This device complies with ISED licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Only use the power adapter provided.
*The power adapter provided with this product is for indoor use only.


OBTENEZ UNE MEILLEURE SÉCURITÉ AVEC Cam Plus

Enregistrez des vidéos complètes
Obtenez un nombre illimité d'enregistrements vidéo complets.
Détection intelligente par IA
Détectez les personnes, les paquets, les véhicules, et plus encore.
Enregistrement d'événements dos à dos
Capturez tout sans interruptions de 5 minutes.
Remises exclusives
Bénéficiez de remises exclusives sur les produits Wyze.
Inscrivez-vous ou apprenez-en plus sur services.wyze.com.

DANS LA BOÎTE

Wyze Cam Pan v3 × 1
Câble USB × 1
Adaptateur secteur × 1
Ensemble de montage × 1
Guide de démarrage rapide × 1

Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier.



1. Lampe d'état
2. Objectif
3. Microphone
4. Bouton CONFIGURATION
5. Fente MicroSD (carte SD non incluse)
6. Haut parleur
7. Entrée d'alimentation

CONFIGURATION

- Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Connectez l'appareil à une prise de courant et attendez 15 secondes que le voyant d'état rouge clignote.
- Appuyez sur le bouton CONFIGURATION pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une invite vocale retentisse.
- Ouvrez l'application Wyze et appuyez sur le signe + dans le coin supérieur gauche de l'onglet Home. Appuyez sur **Add Device > Cameras > Wyze Cam Pan v3**, puis suivez les instructions.

GUIDE DES VOYANTS D'ÉTAT DURANT L'INSTALLATION


- **Lumière rouge fixe**
  L'appareil est sous tension et s'initialise
- **Lumière rouge clignotante**
  L'appareil est prêt à se connecter
- **Voyants rouge et bleu clignotants**
  La connexion est en cours
- **Lumière bleue clignotante**
  L'appareil est connecté et termine la configuration
- **Lumière bleue fixe**
  L'appareil fonctionne correctement

GUIDE DES VOYANTS D'ÉTAT APRÈS LA CONFIGURATION


- **Lumière rouge fixe**
  Le flux en direct est en cours de visualisation ou un enregistrement est en cours.
- **Lumière rouge clignotant rapidement**
  La sirène est en cours d'utilisation
- **Lumière bleue fixe**
  L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours.

INSTALLATION DU SUPPORT

- Avec le kit de montage, alignez et marquez les trous de vis correspondants à votre emplacement en montage. Percez les deux vis du support.



- Insérez le câble d'alimentation dans l'appareil photo, puis branchez l'extrémité USB dans l'adaptateur d'alimentation. Alignez le trou situé sous l'appareil photo sur le support et fixez-le à l'aide de la vis fournie.
- Accrochez le support aux deux vis à l'envers, comme illustré ci-dessous.



Remarque : Au cours de l'installation, assurez-vous qu'il y a un espace libre d'au moins 30 mm tout autour et 150 mm au-dessus de votre emplacement de montage. Les vis de votre support doivent être espacées d'exactement 21 mm.

Utilisez deux vis de type M3x24 et une vis de type M3x24.
Température de fonctionnement : -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

AVERTISSEMENT DE L'ISED CONCERNANT LES NORMES RSS:

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence de l'ISED. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS DE L'ISED:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF fixées par l'ISED pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie.
*L'adaptateur d'alimentation fourni avec ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur.


CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de videos completos
Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas.
Detección inteligente de IA
Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.
Grabación de eventos consecutivos
Captura todo sin pausas de 5 minutos.
Descuentos exclusivos
Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.
Suscríbete o infórmate en services.wyze.com.

EN LA CAJA

Wyze Cam Pan v3 × 1
Cable USB × 1
Adaptador de corriente × 1
Kit de montaje × 1
Guía de inicio rápido × 1

Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se ilustran en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.



1. Luz de estado
2. Lente
3. Micrófono
4. Botón de CONFIGURACIÓN
5. Ranura MicroSD (tarjeta SD no incluida)
6. Altavoz
7. Entrada de alimentación

CONFIGURACIÓN

- Descarga la aplicación Wyze y accede o crea una cuenta.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Conecta la cámara a una toma de corriente y espera 15 segundos hasta que la luz roja de estado parpadee.
- Pulsa el botón CONFIGURACIÓN durante 3 segundos hasta que suene un aviso de voz.
- Abre la aplicación Wyze y toca el signo + en la esquina superior izquierda de la pestaña Home. Pulsa **Add Device > Power & Lighting > Wyze Cam Pan v3** y luego sigue las instrucciones.

GUÍA DE LA LUZ DE ESTADO DURANTE LA INSTALACIÓN


- **Luz roja fija**
  El dispositivo está encendido y se está iniciando
- **Luz roja intermitente**
  El dispositivo está listo para conectarse
- **Luces roja y azul parpadeantes**
  La conexión está en curso
- **Luz azul intermitente**
  El dispositivo está conectado y finalizando la configuración
- **Luz azul fija**
  El dispositivo está funcionando correctamente

GUÍA DE LUCES DE ESTADO DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN


- **Luz roja fija**
  Se está viendo la transmisión en vivo o hay una grabación en curso
- **Luz roja que parpadea rápidamente**
  La sirena está en uso
- **Luz azul fija**
  El aparato funciona correctamente y no hay ninguna operación en curso

INSTALACIÓN DE SOPORTE

- Use el kit de montaje para alinear y marcar los orificios para tornillos en su sitio de montaje. Taladre los dos tornillos del soporte.



- Inserte en la cámara el cable de corriente y conecte el extremo USB al adaptador de corriente. Alinee el orificio en la parte inferior de la cámara con el soporte y fíjelo con el tornillo incluido.
- Cuelgue el soporte de los dos tornillos hacia abajo, como se muestra a continuación.



Nota: Al instalar, asegúrate de que hay al menos 30 mm de espacio libre alrededor y 150 mm por encima de la ubicación de montaje. Los tornillos del soporte deben estar exactamente a 21 mm de distancia.
Utilice dos tornillos tipo M3x24 y un tornillo tipo M3x24.
Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)

ADVERTENCIA DE LA FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada.
*El adaptador de corriente proporcionado con este producto es únicamente para su uso en interiores.

WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at https://wyze.com/return-warranty-policy or request a copy by contacting Wyze at +1 (206) 339-9646.

GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur https://wyze.com/return-warranty-policy ou en demander une copie en contactant Wyze au +1 (206) 339-9646.

GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en https://wyze.com/return-warranty-policy o solicitar una copia poniéndose en contacto con Wyze en el teléfono +1 (206) 339-9646.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Le logo d'Apple et d'App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google et le logo Google sont des marques déposées de Google LLC.
El logotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países y regiones. Google Assistant, Google Home, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
Wyze and Wyze Cam Pan v3 are trademarks of Wyze Labs, Inc.
Wyze et Wyze Cam Pan v3 sont des marques déposées de Wyze Labs, Inc.
Wyze y Wyze Cam Pan v3 son marcas comerciales de Wyze Labs, Inc.

NEED HELP?

BESOIN D'AIDE?
¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:
https://wyze.com/support
Contactez notre service d'assistance:
Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico:

Join the Community:
https://wyze.com/community
Rejoignez la communauté:
Únase a la comunidad:

Scan the QR code to learn more
Scannez le code QR pour en savoir plus
Para saber más, escanee el código QR