Nanoleaf Lines

User Manual

English

Français

Deutsch

Español

Italiano



Nanoleaf Lines

User Manual

1 Download Nanoleaf Mobile App

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Set up Nanoleaf Lines

1 Design Your Layout

Extend the possibilities of your **Nanoleaf Lines** even further! Explore different Lines 60 Degrees layouts with the Layout Assistant, available in the Nanoleaf App. Expand your setup by bending around corners or extending onto the ceiling using the 360° bending Flex Connectors. Additionally, you can also personalize your look even further with Lines Skins in Matte Black or Matte Pink, all available on the Nanoleaf Shop.


2 Prepare Your Surface

The Nanoleaf Lines should only be installed indoors and on a flat surface that can support the weight of the Lines. Clean your surface to be free of dust, moisture and oil (2.1). The included Mounting Tape is NOT recommended for textured, popcorn, and porous surfaces (ie. wallpaper or brick walls) or for use on ceilings of any texture. (2.2).



3 Build Your Layout and Connect the Power Supply

Design your layout on a table or the floor. Once you are happy with your design, secure your Lines 60 Degrees with the 60 Degree Connector Caps. Then plug it into power to make sure your Lines turn on and are working properly.
Note: the Controller Cap with buttons can be attached to any Connector!




4 Mount Your Lines



Video tutorial for mounting

Grab a friend to help with mounting your layout (4.1). For the best results, mount your layout all at once. For larger designs, mount in sections; be sure to mount closed-loop layouts together (triangles, hexagons, etc.). Carefully lift up your Lines 60 Degrees layout and peel off the backing of the Mounting Tape. Press each of the Mounting Connectors against the wall for 30 seconds to secure your layout to the wall (4.2)




5 Ceiling Installation


For a more secure installation, including for your ceiling installs, use the screw-mount solution (Screws not included).

IMPORTANT: The screw mounting solution is designed for SMOOTH surfaces/ceilings only.

Mount your Lines design to the ceiling first using the included Mounting Tape. Remove the light lines then carefully pull Mounting Connectors off to reveal the Mounting Plates which should be still adhered to the ceiling (5.1). Mark the screw holes (5.2) and then remove the mounting plate (5.3). See below how to safely remove Mounting Plates. Drill pilot holes and install anchors. Please proceed with extra caution for hole alignment, large screw mount tolerance offset may lead to disruption of closed loop layout assemblies (5.4). Fasten Mounting Plate to anchors with screws (5.4). Once secured, attach the light lines and Mounting Connectors back onto the Mounting Plate.

Note: If you are connecting more than 18 Lines, refer to our Large Installations Guide.






6 Dismounting Your Lines

Gently snap off the Connector Caps, then gently remove the light lines from the Mounting Connectors (1). Carefully pull the Mounting Connectors away from the attached surface (2). The Mounting Plate will remain adhered to the wall. With one hand on the Mounting Plate, use your other hand to pull the end of the exposed tape along the wall until fully removed (3).

Note: Do NOT pull perpendicular from the wall or at any other angle, otherwise, you may damage your wall (4).



Add to Your Masterpiece!

Be even more creative and grow your setup with Expansion Packs.

BUY EXPANSION PACKS

3 Start Pairing Process

To ensure a smooth pairing process, please make sure you have the following things ready:

iOS Device

Requires iOS 15.4+, turn ON Bluetooth for pairing.
iOS 16.5+ is required to pair with a Smart Home Ecosystem

or

Android Device

Requires Android 9+, turn ON Bluetooth, and Google Play Services app version 22.48.14. Ensure your location settings are enabled on your device.

Pairing Code

Found as a QR code and a 8 digit code on your Lines Power Supply Unit, Processor and Quick Start Guide/Welcome Card.

2.4 GHz Wi-Fi Network

2.4 GHZ Wi-Fi is required. 5 GHz networks are not compatible with Nanoleaf products.

Connected Processor: Your Lines are ready to pair when the indicator light on the Processor is solid white.

4 Pair Lines

1. On the top right corner of your Dashboard, tap Add Device
2. The app will automatically open up the pairing window.
3. Scan the QR code on on the Welcome Card/Quick Start Guide. Alternatively, select Pair Manually, and input the 8 digit pairing code, and tap Next, or select NFC, and tap the top of your mobile device over the Lines Processor.

Note: Easily identify the device you're pairing by using the "signal" icon (your device will flash), or by matching the Unique ID on your Lines Processor with the last 4 digits of a device name on the app.

1

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

MAC (APPLE SILICON)

2 Controller Cap

The buttons on the Controller Cap provide convenient shortcuts to control your Lines. The Controller Cap can be attached to any Mounting Connector.

Power ON/OFF

Dim/Brighten

Next Rhythm Scene: Cycle through Default or Saved Rhythm Scenes.

Next Colour Scene: Cycle through Default or Saved Color Scenes.

Previous Colour Scene: Return to previous Color Scenes.

Shuffle Scenes: Lines come with dozens of preloaded Scenes. Hold the Shuffle button to go to a random Scene.

3 Advanced Button Controls

You can also use the Controller's touch buttons for advanced commands—most commands can be executed by holding buttons, or tapping two buttons at once. Here is a full list of shortcuts:

Return to previously random Scene

Only the last 5 randomly loaded Scenes are available. A flash of yellow on the Lines will indicate that you are at the end of your browsing history.

Hold the Shuffle button for 3s

Save a Current Scene

This saves the current Scene if it's not already saved. This is most useful for saving Scenes you like when using.

Hold the Next Colour Scene button for 3s

Activate White Lighting Mode

Cycle through the following preset white light modes: Warm White (2700K), Reading Light (4000K), Daylight White (5000K).

Tap the Dim & Brighten buttons together once

Pair a Remote or Third-Party App

This opens a 30s window to pair.

Hold the Power button for 3s

Activate Wi-Fi Hotspot Mode

This mode allows your Lines to act as a local network hotspot without an Internet connection. With this mode active, you can use the Nanoleaf App to operate your Nanoleaf Lines without needing a router or access point.

Hold the Power and Rhythm buttons for 30s

Note: During Wi-Fi Hotspot Mode, your Controller will not be able to download firmware updates. Discover content from the community will also be unavailable.

4 Voice Control

You can easily control your Lines by voice in a few different ways. In the Nanoleaf App, make sure to name your panels with something simple.

Hey Siri...

"Turn [Device Name] on/off."
"Set [Device Name] to 10% brightness."
"Set [Device Name] to [Scene Name]"
"Brighten/dim the lights to [%]."
"Set [Device Name] to [Colour]."
"Set [Scene Name]."
"Brighten/dim the lights."

Okay Google...

"Turn on [Device Name or Scene Name]." "Turn on/off the lights in [Room Name]." "Turn on/off all my lights."
"Turn off [Device Name]."
"Brighten/dim [Device Name]."
"Brighten/dim the lights in [Room Name]."
"Brighten/dim all my lights."
"Set [Device Name] to [%]."
"Set [Device Name] to [Colour]."

Alexa...

"Turn on [Device Name or Scene Name]."
"Turn off [Device Name]."
"Brighten/dim [Device Name]."
"Set [Device Name] to [%] brightness."
"Set [Device Name] to [Colour]."

Nanoleaf Open API

A local network API designed to extend your experience and allow you to integrate the Panels with third party devices and services, as well as enable more granular control of the hardware.

SIGN IN

6 Reset Options



Video tutorial for reset options

This will reset the Wi-Fi and all saved pairing configurations. Your saved scenes will remain.

1. Press and hold the Reset button on the Processor for 15 seconds.
2. Let go once light on the Processor starts flashing and wait for it to remain on and steady.
3. Wait for the Power button LED to remain on and steady.
4. In the Nanoleaf App, delete the previous device and pair it again.

7 Common Solutions

1 “I moved or changed my Wi-Fi network.”

Try a Wi-Fi Settings Reset

This will allow you to connect your Shapes to a new Wi-FI network.

- Plug your Shapes in to a power source.
- With the Power and the Brighten buttons on the Controller, press and alternate between them 5 times (10 presses total).
- The Status LED will become a solid white.

2 “My Lines are paired but unreachable.”

Try to Toggle your Wi-Fi

On your phone, toggle the Wi-Fi off, then on again.

Try to Power Cycle your Lines

Unplug your Lines from power, then plug it back in.

Try to Power Cycle your Router

Unplug your Router from power, then plug it back in.

Try to Reset.

3 “I am not able to pair my Lines.”

Check your Router Settings

- Are you connected to a 2.4 GHz network? 5 GHz networks are not supported.
- Ensure multicast, IGMP, UPnP (if available) are enabled on your router settings.

Try to Reset

4 “I don’t see my Shapes in the App for setup.”

Wi-Fi Troubleshooting
Plug your PSU(Power Supply Unit) into power. The Power button on the Processor will light up after 1 minute.

If your Status LED is **Solid White**, means your Lines are ready to connect to your network.

1. Make sure your mobile device Wi-Fi is on.
2. Move your mobile device closer to your Lines.
3. Toggle the Wi-Fi on your mobile device off, then on.

If your Status LED is **Flashing**, means Your Wi-Fi is configured, but the panels cannot connect to the target network.

1. Try to Power Cycle your Shapes (unplug your PSU from power, then plug it back in).
2. If your Lines are paired on the Nanoleaf App, delete the device and re-pair them with the Standard Pairing Process.

If your Status LED is **Unlit**, means Your Wi-Fi is configured and connected to your router.

1. Make sure your mobile device is on the same network.
2. Toggle the Wi-Fi on your mobile device off, then on.

8 Large Installations (18+ Lines)

Do you have enough Power Supply Unit (PSUs) for your layout?
Each standard 42W PSU supports up to 18 Lines (2W per line). You can connect up to 250 Lines in one layout. Adjust Your Power Supplies for Optimal Performance.

Need more Power?

SHOP NOW

1 Activate Power Diagnostic Mode

If you have more than 18 Lines and/or multiple Power Supplies in your Lines setup, you should try to distribute Power Supplies across your layout evenly. Activating Power Diagnostic Mode will give you tips on where you can place your Power Supplies for optimal performance.
On your Controller, hold the Dim (–) and Brighten (+) buttons down together for 5 seconds.

2 Open the Nanoleaf App

1. On iOS, open the “**MORE**” menu. On Android, open the **side** menu.
2. Select **SETTINGS > WARNINGS > Power Limited**

3 Color-Coded Map and Power Supply Distribution

A color-coded map of your Lines will appear in the App. The map will automatically update as you connect or move Power Supply Units within your setup.

- **Red:** Power supply needs to be moved.
- **Green:** Power supply is in good placement.
- **Blue:** Number of missing Power Supplies and the best places for those supplies.
- **White:** Alternative place to add a power supply. The brighter the panel, the better the placement.

9 FAQs

1 Do Lines support Screen Mirror and Rhythm Music Sync features?

Yes! You can turn on Rhythm Scenes to see your Lines dance to music and sounds, and can use the Screen Mirror feature through the Nanoleaf Desktop App. That means the choice between turning your room into a bumping nightclub or a 4D movie theater is up to you. Either way, save us tickets.

2 What does “two colour zones” mean?

Each light line can display two independent colors at once for even more customization. Use the Nanoleaf App to paint each zone, or watch dynamic Scenes dance across them seamlessly. Because you know what they say: it takes two to tango.

3 What is the maximum number of Lines I can have in one layout?

You can have up to 18 Lines on a single Power Supply. If you have more than 18 Lines, use our Power Supply calculator which will give you the exact number of PSUs needed for your layout. You can connect up to 250 Lines in one layout and control them all with one Controller Cap. If you use more than 250 Lines in one layout bad things might happen. The bad things being that it might not work.



Nanoleaf Lines

Manuel de l’utilisateur

1 Téléchargez l’application mobile Nanoleaf

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Configurez vos Nanoleaf Lines

1 Concevez votre agencement

Étendez encore davantage les possibilités de vos **Nanoleaf Lines**. Pliez-les autour des coins, fixez les panneaux sur des surfaces inclinées, ou créez une installation plus audacieuse. Chaque connecteur se plie à 360 degrés, disponible sur le Nanoleaf Shop. Vous pouvez également explorer et prévisualiser différents agencements de panneaux à l’**aide de l’Assistant** de disposition, disponible dans l’application Nanoleaf.


2 Préparez la surface

The Nanoleaf Lines should only be installed indoors and on a flat surface that can support the weight of the Lines. Clean your surface to be free of dust, moisture and oil (2.1). The included Mounting Tape is NOT recommended for textured, popcorn, and porous surfaces (ie. wallpaper or brick walls) or for use on ceilings of any texture. (2.2).



3 Assemblez votre configuration et connectez l’alimentation

Concevez votre configuration sur une table ou sur le sol. Une fois votre conception finalisée, fixez vos Lines 60 degrés à l’aide des capuchons de connecteur à 60 degrés. Branchez ensuite l’alimentation afin de vérifier que vos Lines s’allument et fonctionnent correctement.
Remarque : le capuchon du contrôleur avec boutons peut être fixé à n’importe quel connecteur.






4 Fixez vos Lines



Tutoriel vidéo pour l’installation

Faites-vous aider par une autre personne pour le montage de votre configuration (4.1). Pour de meilleurs résultats, installez l'ensemble de votre configuration en une seule fois. Pour les installations de grande taille, procédez par sections ; veillez à monter ensemble les configurations en boucle fermée (triangles, hexagones, etc.). Soulevez délicatement votre configuration Lines 60 degrés et retirez le film protecteur du ruban de montage. Appuyez chaque connecteur de montage contre le mur pendant 30 secondes afin de fixer solidement la configuration au mur (4.2).




5 Installation au plafond

Pour une installation plus sécurisée, y compris pour les installations au plafond, utilisez la solution de montage par vis (vis non incluses).

Important : la solution de montage par vis est conçue uniquement pour des surfaces/plafonds LISSES.

Fixez d'abord votre configuration Lines au plafond à l'aide du ruban de montage inclus. Retirez ensuite les barres lumineuses, puis détachez délicatement les connecteurs de montage afin de révéler les plaques de montage, qui doivent rester fixées au plafond (5.1). Marquez les emplacements des vis (5.2), puis retirez la plaque de montage (5.3). Consultez les instructions ci-dessous pour retirer les plaques de montage en toute sécurité. Percez des trous pilotes et installez les chevilles. Procédez avec une extrême prudence lors de l'alignement des trous, car un décalage excessif peut perturber les configurations en boucle fermée (5.4). Fixez la plaque de montage aux chevilles à l'aide de vis (5.4). Une fois la plaque solidement fixée, réinstallez les barres lumineuses et les connecteurs de montage sur la plaque.


Remarque : si vous connectez plus de 18 Lines, veuillez consulter notre guide des installations de grande taille.



6 Démontage de vos Lines

Retirez délicatement les capuchons de connecteur, puis retirez doucement les barres lumineuses des connecteurs de montage (1). Détachez avec précaution les connecteurs de montage de la surface fixée (2). La plaque de montage restera adhérée au mur. En maintenant la plaque de montage d'une main, utilisez l'autre main pour tirer l'extrémité du ruban exposé le long du mur jusqu'à son retrait complet (3).

Remarque : ne tirez PAS perpendiculairement au mur ni dans une autre direction, car cela pourrait endommager le mur (4).



Ajoutez à votre chef-d'œuvre !

Faites preuve d'encore plus de créativité et développez votre installation avec les packs d'extension.

ACHETER DES PACKS D'EXTENSION

3 Démarrer le processus d'appairage

Pour garantir un appairage fluide, veuillez vous assurer d'avoir les éléments suivants à portée de main :

Appareil iOS

Requiert iOS 15.4+, activer le Bluetooth pour l'appairage.
iOS 16.5+ est nécessaire pour s'associer à un écosystème de maison intelligente

ou

Appareil Android

Nécessite Android 9 ou version ultérieure. Activez le Bluetooth et assurez-vous que l'application Google Play Services est en version 22.48.14. Vérifiez également que les paramètres de localisation sont activés sur votre appareil.

Code d'appairage

Disponible sous forme de code QR et de code à 8 chiffres sur le bloc d'alimentation des Lines, le processeur et le guide de démarrage rapide / carte de bienvenue.

Wi-Fi 2,4 GHz

Un réseau Wi-Fi 2,4 GHz est requis. Les réseaux 5 GHz ne sont pas compatibles avec les produits Nanoleaf.

Processeur connecté : vos Lines sont prêtes à être appairées lorsque le voyant lumineux du processeur est blanc fixe.

4 Appairer les Lines

1. Dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord, appuyez sur Ajouter un appareil.
2. L'application ouvrira automatiquement la fenêtre d'appairage.
3. Scannez le code QR figurant sur la carte de bienvenue / le guide de démarrage rapide. Vous pouvez également sélectionner Appairage manuel, saisir le code d'appairage à 8 chiffres, puis appuyer sur Suivant, ou sélectionner NFC et placer le haut de votre appareil mobile au-dessus du processeur Lines.

Remarque : identifiez facilement l'appareil que vous appairez en utilisant l'icône « signal » (votre appareil clignotera) ou en faisant correspondre l'ID unique figurant sur votre processeur Lines avec les 4 derniers chiffres du nom de l'appareil affiché dans l'application.

1

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

MAC (APPLE SILICON)

2 Capuchon du contrôleur

Les boutons du capuchon du contrôleur offrent des raccourcis pratiques pour contrôler vos Lines. Le capuchon du contrôleur peut être fixé à n'importe quel connecteur de montage.

Marche / Arrêt

Diminuer / Augmenter la luminosité

Scène Rhythm suivante : Permet de faire défiler les scènes Rhythm par défaut ou enregistrées.

Scène couleur suivante : Permet de faire défiler les scènes couleur par défaut ou enregistrées.

Scène couleur précédente : Permet de revenir aux scènes couleur précédentes.

Mélanger les scènes : Les Lines sont fournies avec des dizaines de scènes préinstallées. Maintenez le bouton Mélanger enfoncé pour accéder à une scène aléatoire.

3 Commandes avancées des boutons

Vous pouvez également utiliser les boutons tactiles du contrôleur pour exécuter des commandes avancées. La plupart des commandes peuvent être exécutées en maintenant un bouton enfoncé ou en appuyant simultanément sur deux boutons. Voici la liste complète des raccourcis :

Revenir à la scène aléatoire précédente

Seules les 5 dernières scènes chargées aléatoirement sont disponibles. Un clignotement jaune des Lines indique que vous êtes arrivé à la fin de l'historique de navigation.

Maintenez le bouton Mélanger enfoncé pendant 3 s

Enregistrer la scène actuelle

Enregistre la scène actuelle si elle n'est pas déjà enregistrée. Cette fonction est particulièrement utile pour sauvegarder des scènes que vous appréciez lors de l'utilisation.

Maintenez le bouton Scène couleur suivante enfoncé pendant 3 s

Activer le mode d'éclairage blanc

Permet de faire défiler les modes d'éclairage blanc prédéfinis suivants : blanc chaud (2700 K), lumière de lecture (4000 K), blanc lumière du jour (5000 K).

Appuyez une fois simultanément sur les boutons Diminuer et Augmenter la luminosité

Appairer une télécommande ou une application tierce

Ouvre une fenêtre de 30 secondes pour l'appairage.

Maintenez le bouton Alimentation enfoncé pendant 3 s

Activer le mode point d'accès Wi-Fi

Ce mode permet à vos Lines de fonctionner comme un point d'accès réseau local sans connexion Internet. Lorsque ce mode est actif, vous pouvez utiliser l'application Nanoleaf pour contrôler vos Nanoleaf Lines sans routeur ni point d'accès.

Maintenez les boutons Alimentation et Rhythm enfoncés pendant 30 s

Remarque : pendant le mode point d'accès Wi-Fi, votre contrôleur ne pourra pas télécharger les mises à jour du micrologiciel. La découverte de contenu de la communauté sera également indisponible.

4 Contrôle avec la voix

Vous pouvez facilement commander vos Lines vocalement de différentes manières.

Donnez à votre ampoule un nom facile dans l'application Nanoleaf.

Dis Siri...

« Allume/éteins [nom de l'appareil]. »
« Règle la luminosité de [nom de l'appareil] sur 10 %. »
« Augmente/réduit la luminosité. »
« Augmente/réduit la luminosité à [%]. »
« Règle [nom de la scène]. »
« Règle [nom de l'appareil] sur [nom de la scène] »
« Règle [nom de l'appareil] sur [couleur]. »

OK Google...

« Allume [nom de l'appareil ou nom de la scène]. »
« Allume/éteins les lumières dans [nom de la pièce]. »
« Allume/éteins toutes mes lumières. »
« Éteins [nom de l'appareil]. »
« Augmente/réduit la luminosité de [nom de l'appareil]. »
« Augmente/tamise la luminosité dans [nom de la pièce]. »
« Augmente/réduit la luminosité de toutes mes lumières. »
« Règle [nom de l'appareil] sur [%]. »
« Règle [nom de l'appareil] sur [couleur]. »

Alexa...

« Allume [nom de l'appareil ou nom de la scène]. »
« Éteins [nom de l'appareil]. »
« Augmente/réduit la luminosité de [nom de l'appareil]. »
« Régler [nom de l'appareil] sur [%] de luminosité. »
« Règle [nom de l'appareil] sur [couleur]. »

API ouverte Nanoleaf

Une API de réseau local conçue pour étendre votre expérience produit. Intégrez votre configuration à des appareils et des services tiers et activez un contrôle plus granulaire du matériel.

CONNECTEZ-VOUS

6 Options de réinitialisation



Tutoriel vidéo pour les options de réinitialisation

Cette opération réinitialise le Wi-Fi et toutes les configurations d'appairage enregistrées. Vos scènes sauvegardées seront conservées.

1. Appuyez sur le bouton Réinitialisation du processeur et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes.
2. Relâchez le bouton lorsque le voyant du processeur commence à clignoter, puis attendez qu'il reste allumé de façon continue.
3. Attendez que le voyant LED du bouton Alimentation reste allumé de manière fixe.
4. Dans l'application Nanoleaf, supprimez l'appareil précédent, puis appairez-le à nouveau.

7 Solutions communes

1 « J'ai déplacé ou changé de réseau Wi-Fi. »

Essayez de réinitialiser les paramètres Wi-Fi

Cela vous permettra de connecter vos Lines à un nouveau réseau wifi.

1. Branchez vos Lines sur une source d’alimentation.
2. Avec les boutons Power et Brighten du Controller, appuyez et alternez entre eux 5 fois (10 pressions au total).
3. Le voyant d’état passera au blanc fixe.

2 « Mes Lines sont appariées, mais inaccessibles. »

Essayez de désactiver votre wifi

Sur votre téléphone, désactivez le wifi, puis réactivez-le.

Essayez de redémarrer votre contrôleur

Débranchez votre contrôleur de l’alimentation, puis rebranchez-le.

Essayez de réinitialiser

Essayez de redémarrer votre routeur

Débranchez votre routeur de l’alimentation, puis rebranchez-le.

Essayez de réinitialiser

3 « Je ne parviens pas à apparier mes Lines. »

Vérifiez les paramètres de votre routeur

1. Sur votre téléphone, désactivez le wifi, puis réactivez-le.
2. Assurez-vous que la multidiffusion, IGMP, UPnP (si disponible) sont activés sur les paramètres de votre routeur.

Essayez de réinitialiser

4 « Je ne vois pas mes Lines dans l’application pour les configurer. »

Dépannage wifi

Branchez votre alimentation sur l’alimentation électrique. Le bouton d’alimentation du contrôleur s’allume après 1 minute.

Si le voyant d’état LED est blanc fixe, cela signifie que vos Lines sont prêtes à se connecter à votre réseau.

1. Assurez-vous que le wifi de votre appareil mobile est activé.
2. Rapprochez votre appareil mobile de vos panneaux.
3. Désactivez, puis rallumez le wifi sur votre appareil mobile.

Si le voyant d’état est clignotant, cela signifie que votre Wi-Fi est configuré, mais les panneaux ne peuvent pas se connecter au réseau cible.

1. Essayez de mettre vos Shapes sous tension (débranchez votre bloc d'alimentation puis rebranchez-le)., puis rebranchez-le).
2. Si vos panneaux sont appairés sur l’application Nanoleaf, supprimez l’appareil et reconnectez-les avec le processus d’appariement standard.

Si le voyant d’état est éteint, cela signifie que votre Wi-Fi est configuré et connecté à votre routeur.

1. Assurez-vous que votre appareil mobile est sur le même réseau.
2. Désactivez, puis rallumez le wifi sur votre appareil mobile.

8 Installations de grande taille (18+ Lines)

Disposez-vous de suffisamment de blocs d'alimentation (PSU) pour votre configuration ?
Chaque PSU standard de 42 W prend en charge jusqu'à 18 Lines (2 W par Line). Vous pouvez connecter jusqu'à 250 Lines dans une seule configuration. Ajustez vos blocs d'alimentation pour des performances optimales.
Besoin de plus de puissance ?

ACHETER MAINTENANT

1 Activez le mode de diagnostic d'alimentation

Si votre configuration comprend plus de 18 Lines et/ou plusieurs blocs d'alimentation, il est recommandé de répartir les blocs d'alimentation de manière uniforme dans l'ensemble de la configuration. L'activation du mode de diagnostic d'alimentation vous fournira des indications sur les emplacements optimaux des blocs d'alimentation.
Sur votre contrôleur, maintenez les boutons Diminuer (–) et Augmenter (+) enfoncés simultanément pendant 5 secondes.

2 Ouvrez l'application Nanoleaf

1. Sur iOS, ouvrez le menu **PLUS**. Sur Android, ouvrez le menu latéral.
2. Sélectionnez **PARAMÈTRES > AVERTISSEMENTS > Puissance limitée**

3 Carte codée par couleurs et répartition des blocs d'alimentation

Une carte codée par couleurs de vos Lines apparaîtra dans l'application. La carte se mettra automatiquement à jour lorsque vous connecterez ou déplacerez des blocs d'alimentation dans votre configuration.

- **Rouge :** le bloc d'alimentation doit être déplacé
- **Vert :** le bloc d'alimentation est correctement positionné
- **Bleu :** nombre de blocs d'alimentation manquants et emplacements recommandés
- **Blanc :** emplacement alternatif pour ajouter un bloc d'alimentation. Plus le panneau est lumineux, meilleur est l'emplacement

9 FAQ

1 Les Lines prennent-elles en charge les fonctions Screen Mirror et Rhythm Music Sync ?

Oui ! Vous pouvez activer les scènes Rhythm pour voir vos Lines danser au rythme de la musique et des sons, et utiliser la fonction Screen Mirror via l'application Nanoleaf Desktop. Cela signifie que vous pouvez transformer votre pièce en boîte de nuit animée ou en cinéma 4D. À vous de choisir. Dans tous les cas, pensez à nous réserver des billets.

2 Que signifie « deux zones de couleur » ?

Chaque Line peut afficher deux couleurs indépendantes simultanément pour encore plus de personnalisation. Utilisez l'application Nanoleaf pour peindre chaque zone ou regardez les scènes dynamiques s'animer harmonieusement. Comme on dit : il faut être deux pour danser le tango.

3 Quel est le nombre maximum de Lines dans une seule configuration ?

Vous pouvez utiliser jusqu'à 18 Lines avec un seul bloc d'alimentation. Si vous dépassez 18 Lines, utilisez notre calculateur de blocs d'alimentation pour déterminer le nombre exact de PSU nécessaires à votre configuration. Vous pouvez connecter jusqu'à 250 Lines dans une seule configuration et les contrôler avec un seul capuchon de contrôleur. Si vous dépassez 250 Lines dans une seule configuration… des choses étranges pourraient se produire. En clair : cela risque de ne pas fonctionner.

Nanoleaf Lines

Benutzerhandbuch

1 Nanoleaf Mobile App herunterladen

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Nanoleaf Lines einrichten

1 Gestalten Sie Ihr Layout

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Nanoleaf Lines noch weiter! Entdecken Sie verschiedene 60-Grad-Layouts für Lines mit dem Layout-Assistenten in der Nanoleaf App. Erweitern Sie Ihr Setup, indem Sie Ecken umgehen oder es mithilfe der 360°-biegsamen Flex-Verbinder an die Decke fortführen. Zusätzlich können Sie das Erscheinungsbild mit Lines Skins in Mattschwarz oder Mattrosa weiter personalisieren – erhältlich im Nanoleaf Shop.


2 Bereiten Sie die Oberfläche vor

Nanoleaf Lines dürfen ausschließlich im Innenbereich und auf einer ebenen Oberfläche installiert werden, die das Gewicht der Lines tragen kann. Reinigen Sie die Oberfläche, sodass sie frei von Staub, Feuchtigkeit und Öl ist (1.1). Das mitgelieferte Montagetape wird NICHT für strukturierte, poröse oder unebene Oberflächen (z. B. Tapeten oder Ziegelwände) sowie nicht für Decken jeglicher Struktur empfohlen (1.2).



3 Bauen Sie Ihr Layout auf und schließen Sie die Stromversorgung an

Gestalten Sie Ihr Layout auf einem Tisch oder auf dem Boden. Sobald Sie mit dem Design zufrieden sind, befestigen Sie Ihre Lines 60 Grad mit den 60-Grad-Verbinderkappen. Schließen Sie anschließend die Stromversorgung an, um sicherzustellen, dass sich Ihre Lines einschalten und ordnungsgemäß funktionieren.
Hinweis: Die Controller-Kappe mit Tasten kann an jedem Verbinder angebracht werden.




4 Montieren Sie Ihre Lines



Video-Tutorial zur Montage

Bitten Sie eine zweite Person, Ihnen bei der Montage Ihres Layouts zu helfen (4.1). Für optimale Ergebnisse montieren Sie das gesamte Layout in einem Arbeitsgang. Bei größeren Designs montieren Sie abschnittsweise; achten Sie darauf, geschlossene Layouts (Dreiecke, Sechsecke usw.) gemeinsam zu montieren. Heben Sie Ihr Lines-60-Grad-Layout vorsichtig an und ziehen Sie die Schutzfolie des Montagetapes ab. Drücken Sie jeden Montageverbinder 30 Sekunden lang gegen die Wand, um das Layout sicher zu befestigen (4.2).




5 Deckenmontage

Für eine besonders sichere Installation, einschließlich der Deckenmontage, verwenden Sie die Schraubmontagelösung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).

Wichtig: Die Schraubmontagelösung ist ausschließlich für GLATTE Oberflächen/Decken vorgesehen.


Montieren Sie Ihr Lines-Design zunächst mit dem mitgelieferten Montagetape an der Decke. Entfernen Sie anschließend die Lichtleisten und ziehen Sie die Montageverbinder vorsichtig ab, sodass die Montageplatten sichtbar werden, die weiterhin an der Decke haften sollten (5.1). Markieren Sie die Schraubenlöcher (5.2) und entfernen Sie danach die Montageplatte (5.3). Hinweise zum sicheren Entfernen der Montageplatten finden Sie unten. Bohren Sie Vorbohrungen und setzen Sie die Dübel ein. Achten Sie besonders auf eine präzise Ausrichtung der Bohrlöcher, da eine größere Abweichung die geschlossenen Layout-Anordnungen beeinträchtigen kann (5.4). Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben an den Dübeln (5.4). Sobald die Platte sicher befestigt ist, bringen Sie die Lichtleisten und Montageverbinder wieder auf der Montageplatte an.

Hinweis: Wenn Sie mehr als 18 Lines anschließen, lesen Sie bitte unseren Leitfaden für große Installationen.



6 Demontage Ihrer Lines

Entfernen Sie vorsichtig die Verbinderkappen und nehmen Sie anschließend die Lichtleisten behutsam von den Montageverbindern ab (1). Ziehen Sie die Montageverbinder vorsichtig von der befestigten Oberfläche weg (2). Die Montageplatte bleibt an der Wand haften. Halten Sie die Montageplatte mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand das freiliegende Ende des Klebebands parallel zur Wand, bis es vollständig entfernt ist (3).
Hinweis: Ziehen Sie das Klebeband NICHT senkrecht von der Wand oder in einem anderen Winkel ab, da dies die Wand beschädigen kann (4).



Erweitern Sie Ihr Meisterwerk

Werden Sie noch kreativer und erweitern Sie Ihr Setup mit Erweiterungspaketen.

ERWEITERUNGSPAKETE KAUFEN

3 Kopplung starten

Um einen reibungslosen Kopplungsvorgang sicherzustellen, halten Sie bitte Folgendes bereit:

iOS-Gerät

Erfordert iOS 15.4+. Schalten Sie zum Koppeln Bluetooth AN.
Zur Kopplung mit einem Smart-Home-System brauchen Sie iOS 16.5+.

oder

Android-Gerät

Erfordert Android 9+. Schalten Sie Bluetooth AN. Sie brauchen die Google Play Services App in der Version 22.48.14. Stellen Sie sicher, dass die Standorteinstellungen auf Ihrem Gerät eingeschaltet sind.

Kopplungscode

Als QR-Code und 8-stelliger Code auf dem Netzteil der Lines, dem Steuergerät sowie der Kurzanleitung / Willkommenskarte zu finden.

2,4 GHz WLAN

Ein 2,4-GHz-WLAN ist erforderlich. 5-GHz-Netzwerke sind nicht mit Nanoleaf Produkten kompatibel.

Verbundenes Steuergerät: Ihre Lines sind bereit zur Kopplung, wenn die Statusanzeige am Steuergerät dauerhaft weiß leuchtet.

4 Lines koppeln

1. Tippen Sie oben rechts in Ihrem Dashboard auf Gerät hinzufügen.
2. Die App öffnet automatisch das Kopplungsfenster.
3. Scannen Sie den QR-Code auf der Willkommenskarte / Kurzanleitung. Alternativ wählen Sie Manuell koppeln, geben den 8-stelligen Kopplungscode ein und tippen Sie auf Weiter, oder wählen Sie NFC und halten Sie die Oberseite Ihres Mobilgeräts über den Lines-Prozessor.

Hinweis: Identifizieren Sie das zu koppelnde Gerät ganz einfach über das „Signal"-Symbol (das Gerät blinkt) oder indem Sie die eindeutige ID auf dem Lines-Prozessor mit den letzten 4 Ziffern des Gerätenamens in der App abgleichen.

1

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

MAC (APPLE SILICON)

2 Controller-Kappe

Die Tasten auf der Controller-Kappe bieten praktische Schnellzugriffe zur Steuerung Ihrer Lines. Die Controller-Kappe kann an jedem Montageverbinder angebracht werden.

Ein / Aus

Dimmen / Aufhellen

Nächste Rhythmus-Szene: Wechselt zwischen Standard- oder gespeicherten Rhythmus-Szenen.

Nächste Farb-Szene: Wechselt zwischen Standard- oder gespeicherten Farb-Szenen.

Vorherige Farb-Szene: Wechselt zurück zu vorherigen Farb-Szenen.

Szenen mischen: Lines werden mit Dutzenden vorinstallierter Szenen geliefert. Halten Sie die Shuffle-Taste gedrückt, um zu einer zufälligen Szene zu wechseln.

3 Erweiterte Tastensteuerung

Sie können die Touch-Tasten des Controllers auch für erweiterte Befehle verwenden. Die meisten Befehle werden durch Gedrückthalten einer Taste oder durch gleichzeitiges Antippen von zwei Tasten ausgeführt. Hier finden Sie eine vollständige Liste der Kurzbefehle:

Zur vorherigen Zufalls-Szene zurückkehren

Es sind nur die letzten 5 zufällig geladenen Szenen verfügbar. Ein gelbes Aufblinken der Lines zeigt an, dass Sie das Ende des Verlaufs erreicht haben.

Halten Sie die Shuffle-Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Aktuelle Szene speichern

Speichert die aktuelle Szene, sofern sie noch nicht gespeichert ist. Dies ist besonders hilfreich, um Szenen zu speichern, die Ihnen während der Nutzung gefallen.

Halten Sie die Taste Nächste Farb-Szene 3 Sekunden lang gedrückt

Weißlichtmodus aktivieren

Wechselt zwischen den folgenden voreingestellten Weißlichtmodi: Warmweiß (2700 K), Leselicht (4000 K), Tageslichtweiß (5000 K).

Tippen Sie die Tasten Dimmen und Aufhellen einmal gleichzeitig an

Fernbedienung oder Drittanbieter-App koppeln

Öffnet ein 30-sekündiges Zeitfenster zum Koppeln.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Wi-Fi-Hotspot-Modus aktivieren

In diesem Modus fungieren Ihre Lines als lokaler Netzwerk-Hotspot ohne Internetverbindung. Wenn dieser Modus aktiv ist, können Sie die Nanoleaf App verwenden, um Ihre Nanoleaf Lines ohne Router oder Access Point zu steuern.

Halten Sie die Tasten Ein/Aus und Rhythm 30 Sekunden lang gedrückt

Hinweis: Während des Wi-Fi-Hotspot-Modus kann Ihr Controller keine Firmware-Updates herunterladen. Das Entdecken von Community-Inhalten ist ebenfalls nicht verfügbar.

4 Sprachsteuerung

Sie können Ihre Lines auf verschiedene Weise einfach per Sprachbefehl steuern. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Nanoleaf-App Ihre Panels mit etwas Einfachem benennen.

Hey Siri...

„Schalte [Gerätename] ein/aus."
„Setze [Gerätename] auf 10 % Helligkeit."
„Die Lichter aufhellen/dimmen."
„Die Lichter auf [%] aufhellen/dimmen."
„Stelle [Szenenname] ein."
„Stelle [Gerätename] auf [Szenenname] ein."
„[Gerätename] auf [Farbe] einstellen."

Okay Google...

„Schalte [Geräte- oder Szenenname] ein."
„Schalte das Licht in [Raumname] ein/aus."
„Schalte alle meine Lichter ein/aus."
„Schalte [Gerätename] aus."
„[Gerätename] aufhellen/dimmen."
„Dimme Lichter in [Raumname]." / „Mach Lichter in [Raumname] heller."
„Alle meine Lichter aufhellen/dimmen."
„[Gerätename] auf [%] einstellen."
„[Gerätename] auf [Farbe] einstellen."

Alexa...

„Schalte [Geräte- oder Szenenname] ein."
„Schalte [Gerätename] aus."
„[Gerätename] aufhellen/dimmen."
„Stelle [Gerätename] auf [%] Helligkeit."
„[Gerätename] auf [Farbe] einstellen."

Nanoleaf Open API

Diese lokale Netzwerk-API wurde entworfen, um Ihr Produkterlebnis zu erweitern. Integrieren Sie Ihr Set-up mit Geräten von Drittanbietern und -diensten und erhalten Sie eine detailliertere Kontrolle der Geräte.

ANMELDEN

6 Zurücksetzungsoptionen



Video-Tutorial zu den Zurücksetzungsoptionen

Dabei werden die WLAN-Einstellungen und alle gespeicherten Kopplungskonfigurationen zurückgesetzt. Ihre gespeicherten Szenen bleiben erhalten.

1. Halten Sie die Reset-Taste am Prozessor 15 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Taste los, sobald die Anzeige am Prozessor zu blinken beginnt, und warten Sie, bis sie dauerhaft leuchtet.
3. Warten Sie, bis die LED der Ein/Aus-Taste dauerhaft leuchtet.
4. Löschen Sie in der Nanoleaf App das vorherige Gerät und koppeln Sie es erneut.

7 Allgemeine Lösungen

1 „Ich bin umgezogen oder habe mein WLAN-Netzwerk geändert.“

Versuchen Sie, die WLAN-Einstellungen zurückzusetzen

Dies ermöglicht Ihnen die Verbindungsherstellung Ihrer Lines zu einem neuen WLAN-Netzwerk.

- Schließen Sie Ihre Lines an eine Stromquelle an.
- Drücken Sie die Tasten "Power" und "Brighten" auf der Steuertaste und wechseln Sie sie 5 Mal ab (10 Insgesamt drücken).
- Die Status-LED leuchtet dauerhaft weiß.

2 „Meine Lines sind gekoppelt, aber es besteht kein Zugriff.“

WLAN aus- und wieder einschalten

Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Smartphone aus und dann wieder an.

Steuereinheit aus- und wieder einschalten

Trennen Sie Ihre Steuereinheit vom Strom und verbinden Sie sie danach wieder.

Router aus- und wieder einschalten

Trennen Sie Ihren Router vom Strom und verbinden Sie ihn danach wieder.

Versuchen Sie, den Schaukasten zurückzusetzen

3 „Ich kann meine Lines nicht koppeln.“

Prüfen Sie Ihre Router-Einstellungen

1. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Smartphone aus und dann wieder an.
2. Stellen Sie sicher, dass Multicast, IGMP und UPnP (falls verfügbar) in Ihren Router-Einstellungen aktiv sind.

Versuchen Sie, den Schaukasten zurückzusetzen

4 „Ich kann meine Lines für das Setup in der App nicht finden.“

WLAN-Problembehebung

Verbinden Sie Ihr Netzteil mit dem Strom. Nach einer Minute leuchtet die Einschalttaste auf der Steuereinheit auf.

Wenn die Status-LED durchgehend weiß leuchtet, bedeutet dies, dass Ihre Lines bereit sind, sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

1. Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet ist.
2. Bringen Sie Ihr Mobilgerät näher an Ihre Panels.
3. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Mobilgerät aus und dann wieder an.

Wenn die Status-LED blinkt, bedeutet dies, Ihr WLAN ist konfiguriert, aber die Panels können keine Verbindung mit dem Zielnetzwerk herstellen.

1. Versuchen Sie, Ihre Shapes auszuschalten (trennen Sie Ihr Netzteil vom Stromnetz, dann wieder einstecken).
2. Wenn Ihre Lines in der Nanoleaf App gekoppelt sind, löschen Sie das Gerät und koppeln Sie es mithilfe des standardmäßigen Kopplungsverfahrens neu.

Wenn die Status-LED nicht leuchtet, bedeutet dies, dass Ihr WLAN konfiguriert und mit Ihrem Router verbunden ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist.
2. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Mobilgerät aus und dann wieder an.

8 Große Installationen (18+ Lines)

Haben Sie genügend Netzteile (PSU) für Ihr Layout?
Jedes standardmäßige 42-W-Netzteil unterstützt bis zu 18 Lines (2 W pro Line). Sie können bis zu 250 Lines in einem einzigen Layout verbinden. Passen Sie Ihre Netzteile für optimale Leistung an.

Benötigen Sie mehr Leistung?

JETZT EINKAUFEN

1 Aktivieren Sie den Leistungsdiagnosemodus

Wenn Ihr Lines-Setup mehr als 18 Lines und/oder mehrere Netzteile umfasst, sollten die Netzteile gleichmäßig im gesamten Layout verteilt werden. Der Leistungsdiagnosemodus gibt Hinweise zur optimalen Platzierung der Netzteile.
Halten Sie am Controller die Tasten Dimmen (–) und Aufhellen (+) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

2 Öffnen Sie die Nanoleaf App

1. Öffnen Sie unter iOS das Menü **MEHR**. Unter Android öffnen Sie das Seitenmenü
2. Wählen Sie **EINSTELLUNGEN > WARNUNGEN > Leistungsbegrenzung**

3 Farblich codierte Karte und Netzteilverteilung

In der App wird eine farblich codierte Karte Ihrer Lines angezeigt. Die Karte aktualisiert sich automatisch, sobald Sie Netzteile verbinden oder innerhalb Ihres Setups verschieben.

- **Rot:** Netzteil muss neu positioniert werden
- **Grün:** Netzteil ist optimal platziert
- **Blau:** Anzahl fehlender Netzteile und empfohlene Positionen
- **Weiß:** Alternative Position zum Hinzufügen eines Netzteils. Je heller das Panel, desto besser die Platzierung

9 FAQs

1 Unterstützen Lines die Funktionen Screen Mirror und Rhythm Music Sync?

Ja! Mit Rhythm-Szenen können Sie Ihre Lines im Takt von Musik und Geräuschen tanzen lassen. Die Screen-Mirror-Funktion steht über die Nanoleaf Desktop App zur Verfügung. Ob pulsierender Nachtclub oder 4D-Kino – die Entscheidung liegt bei Ihnen. In jedem Fall erwarten wir Eintrittskarten.

2 Was bedeutet „zwei Farbzonen“?

Jede Line kann zwei unabhängige Farben gleichzeitig anzeigen und bietet so noch mehr Anpassungsmöglichkeiten. Nutzen Sie die Nanoleaf App, um jede Zone individuell zu gestalten, oder erleben Sie dynamische Szenen, die nahtlos darüber hinwegfließen. Denn wie man sagt: Zum Tango gehören zwei.

3 Wie viele Lines kann ich maximal in einem Layout verwenden?

Mit einem Netzteil können bis zu 18 Lines betrieben werden. Wenn Sie mehr als 18 Lines verwenden, nutzen Sie unseren Netzteil-Rechner, um die genaue Anzahl benötigter PSUs zu ermitteln. Sie können bis zu 250 Lines in einem Layout verbinden und alle mit einer einzigen Controller-Kappe steuern. Wenn Sie mehr als 250 Lines verwenden… könnten seltsame Dinge passieren. Genauer gesagt: Es könnte einfach nicht funktionieren.

Nanoleaf Lines

Manual del Usuario

1 Descargar la aplicación móvil Nanoleaf

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Configurar Nanoleaf Lines

1 Diseñe su disposición

Amplíe aún más las posibilidades de sus Nanoleaf Lines. Explore diferentes disposiciones Lines de 60 grados con el Asistente de disposición, disponible en la aplicación Nanoleaf. Amplíe su configuración rodeando esquinas o extendiéndola hasta el techo mediante los conectores Flex con curvatura de 360°. Además, puede personalizar aún más su instalación con los revestimientos Lines en negro mate o rosa mate, disponibles en la tienda Nanoleaf.

2 Prepare la superficie


Las Nanoleaf Lines deben instalarse únicamente en interiores y sobre una superficie plana que pueda soportar el peso de las Lines. Limpie la superficie para eliminar polvo, humedad y grasa (2.1). La cinta de montaje incluida NO se recomienda para superficies texturizadas, porosas o irregulares (por ejemplo, papel tapiz o paredes de ladrillo), ni para su uso en techos de cualquier textura (2.2).



3 Construya su disposición y conecte la fuente de alimentación

Diseñe su disposición sobre una mesa o en el suelo. Una vez que esté satisfecho con el diseño, asegure sus Lines de 60 grados con las tapas de conector de 60 grados. Luego, conecte la alimentación para asegurarse de que las Lines se enciendan y funcionen correctamente.

Nota: La tapa del controlador con botones puede fijarse a cualquier conector.




4 Monte sus Lines



Tutorial en video para el montaje

Pida ayuda a otra persona para montar su disposición (4.1). Para obtener los mejores resultados, monte toda la disposición de una sola vez. En diseños de mayor tamaño, realice el montaje por secciones; asegúrese de montar juntas las disposiciones de bucle cerrado (triángulos, hexágonos, etc.). Levante con cuidado su disposición Lines de 60 grados y retire la película protectora de la cinta de montaje. Presione cada conector de montaje contra la pared durante 30 segundos para fijar la disposición de forma segura (4.2).




5 Instalación en el techo

Para una instalación más segura, incluidas las instalaciones en el techo, utilice la solución de montaje con tornillos (tornillos no incluidos).

Importante: La solución de montaje con tornillos está diseñada únicamente para superficies/techos LISOS.


Monte primero su diseño Lines en el techo utilizando la cinta de montaje incluida. Retire las líneas de luz y, a continuación, extraiga con cuidado los conectores de montaje para dejar al descubierto las placas de montaje, que deben permanecer adheridas al techo (5.1). Marque los orificios de los tornillos (5.2) y luego retire la placa de montaje (5.3). Consulte a continuación cómo retirar las placas de montaje de forma segura. Perfore orificios guía e instale los anclajes. Proceda con especial precaución en la alineación de los orificios, ya que una desviación excesiva puede afectar a las disposiciones de bucle cerrado (5.4). Fije la placa de montaje a los anclajes con tornillos (5.4). Una vez asegurada, vuelva a colocar las líneas de luz y los conectores de montaje sobre la placa.

Nota: Si conecta más de 18 Lines, consulte nuestra guía de instalaciones grandes.



6 Desmontaje de sus Lines

Retire con cuidado las tapas de los conectores y, a continuación, extraiga suavemente las líneas de luz de los conectores de montaje (1). Separe con cuidado los conectores de montaje de la superficie adherida (2). La placa de montaje permanecerá adherida a la pared. Con una mano sujetando la placa de montaje, utilice la otra para tirar del extremo expuesto de la cinta a lo largo de la pared hasta retirarla por completo (3).
Nota: NO tire de la cinta de forma perpendicular a la pared ni en ningún otro ángulo, ya que podría dañar la pared (4).



¡Añada más a su obra maestra!

Sea aún más creativo y amplíe su configuración con paquetes de expansión.

COMPRAR PAQUETES DE EXPANSIÓN

3 Iniciar el proceso de emparejamiento

Para garantizar un proceso de emparejamiento fluido, asegúrese de tener lo siguiente preparado:

Dispositivo iOS

Requiere iOS 15.4+, activa Bluetooth para el emparejamiento.
Se requiere iOS 16.5+ para emparejarse con un ecosistema doméstico inteligente.

Dispositivo Android

Requiere Android 9+, activar Bluetooth y la versión 22.48.14 de la aplicación Google Play Services. Asegúrate de que los ajustes de ubicación están activados en tu dispositivo.

Código de emparejamiento

Disponible como código QR y código de 8 dígitos en la unidad de alimentación de las Lines, el procesador y la guía de inicio rápido / tarjeta de bienvenida.

Wi-Fi de 2,4 GHz

Se requiere una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Las redes de 5 GHz no son compatibles con los productos Nanoleaf.

Procesador conectado: sus Lines estarán listas para emparejarse cuando la luz indicadora del procesador esté en blanco fijo.

4 Emparejar Lines

1. En la esquina superior derecha de su panel de control, pulse Añadir dispositivo.
2. La aplicación abrirá automáticamente la ventana de emparejamiento.
3. Escanee el código QR de la tarjeta de bienvenida / guía de inicio rápido. También puede seleccionar Emparejar manualmente, introducir el código de emparejamiento de 8 dígitos y pulsar Siguiente, o seleccionar NFC y acercar la parte superior de su dispositivo móvil al procesador de Lines.

Nota: identifique fácilmente el dispositivo que está emparejando utilizando el icono de “señal” (el dispositivo parpadeará) o haciendo coincidir el ID único del procesador de Lines con los últimos 4 dígitos del nombre del dispositivo que aparece en la aplicación.

1

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

MAC (APPLE SILICON)

2 Tapa del controlador

Los botones de la tapa del controlador proporcionan accesos directos prácticos para controlar sus Lines. La tapa del controlador puede fijarse a cualquier conector de montaje.

Encendido / Apagado

Atenuar / Aumentar brillo

Siguiente escena Rhythm: Permite recorrer las escenas Rhythm predeterminadas o guardadas.

Siguiente escena de color: Permite recorrer las escenas de color predeterminadas o guardadas.

Escena de color anterior: Permite volver a las escenas de color anteriores.

Mezclar escenas: Las Lines incluyen decenas de escenas precargadas. Mantenga pulsado el botón Mezclar para acceder a una escena aleatoria.

3 Controles avanzados de botones

También puede utilizar los botones táctiles del controlador para ejecutar comandos avanzados. La mayoría de los comandos se pueden realizar manteniendo pulsados los botones o tocando dos botones al mismo tiempo. A continuación se muestra la lista completa de accesos directos:

Volver a la escena aleatoria anterior

Solo están disponibles las últimas 5 escenas cargadas aleatoriamente. Un parpadeo amarillo de las Lines indica que ha llegado al final del historial de exploración.

Mantenga pulsado el botón Mezclar durante 3 s

Guardar la escena actual

Guarda la escena actual si aún no está guardada. Esto es especialmente útil para guardar escenas que le gusten durante el uso.

Mantenga pulsado el botón Siguiente escena de color durante 3 s

Activar el modo de iluminación blanca

Permite recorrer los siguientes modos de luz blanca preestablecidos: blanco cálido (2700 K), luz de lectura (4000 K), blanco luz diurna (5000 K).

Pulse una vez simultáneamente los botones Atenuar y Aumentar brillo

Emparejar un control remoto o una aplicación de terceros

Abre una ventana de 30 segundos para el emparejamiento.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante 3 s

Activar el modo punto de acceso Wi-Fi

Este modo permite que sus Lines funcionen como un punto de acceso de red local sin conexión a Internet. Con este modo activo, puede utilizar la aplicación Nanoleaf para controlar sus Lines sin necesidad de un router o punto de acceso.

Mantenga pulsados los botones Encendido y Rhythm durante 30 s

Nota: durante el modo punto de acceso Wi-Fi, el controlador no podrá descargar actualizaciones de firmware. La función de descubrimiento de contenido de la comunidad también estará disponible.

4 Control de voz

Puedes controlar fácilmente los Shapes con la voz de diferentes formas. En la aplicación de Nanoleaf, asegúrate de asignarle un nombre fácil a tus paneles.

Hola Siri...

"Activa/desactiva [Nombre del dispositivo]".
"Establece [Nombre del dispositivo] al 10 % de brillo".
"Ilumina/atenúa las luces".
"Ilumina/atenúa las luces al [%]".
"Establece [Nombre de la escena]".
"Establece [Nombre del dispositivo] en [Nombre de la escena]".
"Establece [Nombre del dispositivo] en [Color]".

OK, Google...

"Activa [Nombre del dispositivo o de la escena]".
"Enciende o apaga las luces en [Nombre de la habitación]".
"Enciende/apaga todas mis luces".
"Desactiva [Nombre del dispositivo]".
"Ilumina/atenúa [Nombre del dispositivo]".
"Ilumina/atenúa las luces en [Nombre de la habitación]".
"Ilumina/atenúa todas mis luces".
"Establece [Nombre del dispositivo] al [%]".
"Establece [Nombre del dispositivo] en [Color]".

Alexa...

"Activa [Nombre del dispositivo o de la escena]".
"Desactiva [Nombre del dispositivo]".
"Ilumina/atenúa [Nombre del dispositivo]".
"Establece [Nombre del dispositivo] al [%] de brillo".
"Establece [Nombre del dispositivo] en [Color]".

API abierta de Nanoleaf

Una API de red local diseñada para ampliar tu experiencia con el producto. Integra tu configuración con los dispositivos y los servicios de terceros y habilita un control más granular del hardware.

INICIAR SESIÓN

6 Opciones de restablecimiento



Tutorial en video sobre las opciones de restablecimiento

Esta acción restablece la conexión Wi-Fi y todas las configuraciones de emparejamiento guardadas. Las escenas guardadas se conservarán.

1. Mantenga pulsado el botón Restablecer del procesador durante 15 segundos.
2. Suelte el botón cuando la luz del procesador comience a parpadear y espere hasta que quede encendida de forma continua.
3. Espere a que el LED del botón Encendido permanezca encendido de manera fija.
4. En la aplicación Nanoleaf, elimine el dispositivo anterior y vuelva a emparejarlo.

7 Soluciones comunes

1 "Me mudé o cambié mi red wifi".

Intenta restablecer la configuración del wifi.
Esto te permitirá conectar los Lines a una nueva red wifi.

1. Conecta tus Lines a una fuente de alimentación.
2. Con los botones Encendido y Aclarar del Controlador, pulse y alterne entre ellos 5 veces (10 pulsaciones en total).
3. La luz led de estado se pondrá de color blanco fijo.

2 "Mis Lines están vinculados, pero son inalcanzables".

Intenta conectar tu wifi
En tu teléfono, apaga el wifi y vuelve a encenderlo.
Intenta apagar y encender el controlador
Desenchufa el controlador de la corriente y luego vuelve a enchufarlo.
Intenta pagar y encender el enrutador
Desenchufa el enrutador de la corriente y luego vuelve a enchufarlo.
Intenta restablecerlos.

3 "No puedo vincular mis Lines".

Verifica la configuración de tu enrutador

1. En tu teléfono, apaga el wifi y vuelve a encenderlo.
2. Asegúrate de que la multidifusión, IGMP, UPnP (si está disponible) estén habilitados en la configuración de tu enrutador.

Intenta restablecerlos.

4 "No veo mis Lines en la aplicación para configurarlas".

Resolución de problemas de wifi
Conecta tu fuente de alimentación a la corriente. El botón de encendido del controlador se iluminará después de 1 minuto.
Si la luz led de estado está en color blanco sólido, significa que los Lines están listos para conectarse a tu red.

1. Asegúrate de que la conexión wifi de tu dispositivo móvil esté encendida.
2. Acerca tu dispositivo móvil a tus Lines.
3. Apaga el wifi en tu dispositivo móvil y luego enciéndelo.

Si la led de estado está parpadeando, significa que tu wifi está configurado, pero los Lines no pueden conectarse a la red de destino.

1. Intente apagar y encender sus Shapes (desenchufe la fuente de alimentación y vuelva a enchufarla)., y vuelva a enchufarla).
2. Si tus Lines están vinculados en la aplicación Nanoleaf, elimina el dispositivo y vuelve a vincularlos con el proceso de vinculación estándar.

Si las led de estado están apagadas, significa que tu wifi está configurado y conectado al enrutador.

1. Asegúrate de que tu dispositivo móvil esté en la misma red.
2. Apaga el wifi en tu dispositivo móvil y luego enciéndelo.

8 Instalaciones grandes (18+ Lines)

¿Tiene suficientes unidades de alimentación (PSU) para su disposición?
Cada PSU estándar de 42 W admite hasta 18 Lines (2 W por Line). Puede conectar hasta 250 Lines en una sola disposición. Ajuste sus fuentes de alimentación para obtener un rendimiento óptimo.

¿Necesita más potencia?

COMPRAR AHORA

1 Active el modo de diagnóstico de alimentación

Si su configuración incluye más de 18 Lines y/o varias fuentes de alimentación, se recomienda distribuir las PSU de forma uniforme por toda la disposición. El modo de diagnóstico de alimentación le indicará dónde colocar las fuentes para un rendimiento óptimo.
En el controlador, mantenga pulsados simultáneamente los botones Atenuar (–) y Aumentar brillo (+) durante 5 segundos.

2 Abra la aplicación Nanoleaf

1. En iOS, abra el menú **MÁS**. En Android, abra el menú lateral.
2. Seleccione **AJUSTES > ADVERTENCIAS > Potencia limitada**

3 Mapa codificado por colores y distribución de la alimentación

En la aplicación aparecerá un mapa codificado por colores de sus Lines. El mapa se actualizará automáticamente a medida que conecte o mueva las fuentes de alimentación dentro de la configuración.

- **Rojo:** la fuente de alimentación debe reubicarse
- **Verde:** la fuente de alimentación está bien colocada
- **Azul:** número de fuentes de alimentación faltantes y ubicaciones recomendadas
- **Blanco:** ubicación alternativa para añadir una fuente de alimentación. Cuanto más brillante sea el panel, mejor será la ubicación

9 Preguntas frecuentes

1 ¿Las Lines admiten las funciones Screen Mirror y Rhythm Music Sync?

¡Sí! Puede activar escenas Rhythm para ver cómo sus Lines se mueven al ritmo de la música y los sonidos, y utilizar la función Screen Mirror a través de la aplicación Nanoleaf Desktop. Esto le permite convertir su habitación en una discoteca vibrante o en un cine 4D. Usted elige. En cualquier caso, esperamos entradas.

2 ¿Qué significa “dos zonas de color”?

Cada Line puede mostrar dos colores independientes al mismo tiempo para una mayor personalización. Use la aplicación Nanoleaf para pintar cada zona o disfrute de escenas dinámicas que fluyen sin interrupciones. Porque, como dicen, para bailar tango se necesitan dos.

3 ¿Cuál es el número máximo de Lines en una sola disposición?

Puede utilizar hasta 18 Lines con una sola fuente de alimentación. Si tiene más de 18 Lines, utilice nuestro calculador de fuentes de alimentación para conocer el número exacto de PSU necesarias. Puede conectar hasta 250 Lines en una sola disposición y controlarlas todas con una sola tapa de controlador. Si utiliza más de 250 Lines en una sola disposición... podrían ocurrir cosas malas. Es decir, probablemente no funcione.



Nanoleaf Lines

Manuale d'uso

1 Scarica l’app mobile Nanoleaf

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Configurare le Nanoleaf Lines

1 Progetta la tua configurazione

Espandi ulteriormente le possibilità delle tue Nanoleaf Lines. Esplora diverse configurazioni Lines a 60 gradi con l’Assistente di configurazione, disponibile nell’app Nanoleaf. Amplia il tuo setup aggirando gli angoli o estendendolo fino al soffitto grazie ai connettori Flex con curvatura a 360°. Inoltre, puoi personalizzare ulteriormente l’aspetto con le finiture Lines in nero opaco o rosa opaco, disponibili sullo shop Nanoleaf.


2 Prepara la superficie

Le Nanoleaf Lines devono essere installate esclusivamente in ambienti interni e su una superficie piana in grado di supportarne il peso. Pulisci la superficie rimuovendo polvere, umidità e residui di olio (2.1). Il nastro di montaggio incluso NON è consigliato per superfici testurizzate, porose o irregolari (ad esempio carta da parati o pareti in mattoni), né per l’uso su soffitti di qualsiasi tipo di superficie (2.2).



3 Costruisci la configurazione e collega l’alimentazione

Progetta la tua configurazione su un tavolo o sul pavimento. Una volta soddisfatto del design, fissa le Lines a 60 gradi utilizzando i cappucci connettori a 60 gradi. Successivamente, collega l’alimentazione per verificare che le Lines si accendano e funzionino correttamente.
Nota: Il cappuccio del controller con pulsanti può essere collegato a qualsiasi connettore.




4 Monta le tue Lines



Tutorial video per il montaggio

Chiedi a un’altra persona di aiutarti con il montaggio della configurazione (4.1). Per ottenere i migliori risultati, monta l’intera configurazione in un’unica fase. Per design di grandi dimensioni, procedi per sezioni; assicurati di montare insieme le configurazioni a circuito chiuso (triangoli, esagoni, ecc.). Solleva con attenzione la configurazione Lines a 60 gradi e rimuovi la pellicola protettiva del nastro di montaggio. Premi ciascun connettore di montaggio contro la parete per 30 secondi per fissare saldamente la configurazione (4.2).




5 Installazione a soffitto


Per un’installazione più sicura, incluse le installazioni a soffitto, utilizza la soluzione di montaggio con viti (viti non incluse).


Importante: la soluzione di montaggio con viti è progettata esclusivamente per superfici/soffitti LISCI.


Monta innanzitutto il tuo design Lines al soffitto utilizzando il nastro di montaggio incluso. Rimuovi quindi le barre luminose e stacca con attenzione i connettori di montaggio per rivelare le piastre di montaggio, che dovrebbero rimanere fissate al soffitto (5.1). Segna i fori delle viti (5.2), quindi rimuovi la piastra di montaggio (5.3). Consulta le istruzioni riportate di seguito per rimuovere le piastre di montaggio in modo sicuro. Pratica i fori guida e installa i tasselli. Presta particolare attenzione all’allineamento dei fori, poiché uno scostamento eccessivo può compromettere le configurazioni a circuito chiuso (5.4). Fissa la piastra di montaggio ai tasselli con le viti (5.4). Una volta fissata saldamente, riaggancia le barre luminose e i connettori di montaggio alla piastra.


Nota: Se si collegano più di 18 Lines, fare riferimento alla nostra guida per le installazioni di grandi dimensioni.












6 Smontaggio delle tue Lines

Rimuovi delicatamente i cappucci dei connettori, quindi stacca con cautela le barre luminose dai connettori di montaggio (1). Allontana con attenzione i connettori di montaggio dalla superficie su cui sono fissati (2). La piastra di montaggio rimarrà aderente alla parete. Tenendo la piastra di montaggio con una mano, utilizza l'altra mano per tirare l'estremità del nastro esposto lungo la parete fino alla completa rimozione (3).
Nota: NON tirare il nastro perpendicolarmente alla parete o in qualsiasi altra direzione, poiché potresti danneggiare la parete (4).



Aggiungi alla tua opera!

Diventa ancora più creativo ed espandi la tua configurazione con i pacchetti di espansione.

ACQUISTARE PACCHETTI DI ESPANSIONE

3 Avviare il processo di abbinamento

Per garantire un processo di abbinamento fluido, assicurati di avere quanto segue pronto:

Dispositivo iOS

Richiede iOS 15.4+, attivare il Bluetooth per l'accoppiamento.
iOS 16.5+ è richiesto per l'accoppiamento con l'ecosistema Smart Home

Dispositivo Android

Richiede Android 9+, l'attivazione del Bluetooth e la versione 22.48.14 dell'app Google Play Services. Assicurarsi che le impostazioni di localizzazione siano abilitate sul dispositivo.

Codice di associazione

Disponibile come codice QR e codice a 8 cifre sull'unità di alimentazione delle Lines, sul processore e sulla guida di avvio rapido / scheda di benvenuto.

Wi-Fi a 2,4 GHz

È richiesta una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Le reti a 5 GHz non sono compatibili con i prodotti Nanoleaf.

Processore collegato: le tue Lines sono pronte per l'abbinamento quando la spia luminosa sul processore è bianca fissa.

4 Associare le Lines

1. Nell’angolo in alto a destra della dashboard, tocca Aggiungi dispositivo.
2. L’app aprirà automaticamente la finestra di associazione.
3. Scansiona il codice QR presente sulla scheda di benvenuto / guida di avvio rapido. In alternativa, seleziona Associazione manuale, inserisci il codice di associazione a 8 cifre e tocca Avanti, oppure seleziona NFC e avvicina la parte superiore del tuo dispositivo mobile al processore Lines.

Nota: puoi identificare facilmente il dispositivo che stai associando utilizzando l’icona “segnale” (il dispositivo lampeggerà) oppure confrontando l’ID univoco riportato sul processore Lines con le ultime 4 cifre del nome del dispositivo visualizzato nell’app.

1

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

MAC (APPLE SILICON)

2 Cappuccio del controller

I pulsanti sul cappuccio del controller offrono comode scorciatoie per controllare le Lines. Il cappuccio del controller può essere collegato a qualsiasi connettore di montaggio.

Accensione / Spegnimento

Diminuire / Aumentare la luminosità

Scena Rhythm successiva: Consente di scorrere le Scene Rhythm predefinite o salvate.

Scena colore successiva: Consente di scorrere le Scene colore predefinite o salvate.

Scena colore precedente: Consente di tornare alle Scene colore precedenti.

Mescola Scene: Le Lines includono decine di Scene preinstallate. Tieni premuto il pulsante Mescola per passare a una scena casuale.

3 Controlli avanzati dei pulsanti

È inoltre possibile utilizzare i pulsanti touch del controller per comandi avanzati. La maggior parte dei comandi può essere eseguita tenendo premuti i pulsanti o toccando due pulsanti contemporaneamente. Di seguito è riportato l'elenco completo delle scorciatoie:

Tornare alla scena casuale precedente

Sono disponibili solo le ultime 5 scene caricate casualmente. Un lampeggio giallo delle Lines indica che si è raggiunta la fine della cronologia di navigazione.

Tieni premuto il pulsante Mescola per 3 s

Salvare la scena corrente

Salva la scena corrente se non è già stata salvata. Questa funzione è particolarmente utile per salvare le scene che ti piacciono durante l'uso.

Tieni premuto il pulsante Scena colore successiva per 3 s

Attivare la modalità luce bianca

Consente di scorrere le seguenti modalità di luce bianca preimpostate: bianco caldo (2700 K), luce da lettura (4000 K), bianco luce diurna (5000 K).

Tocca una volta contemporaneamente i pulsanti Diminuire e Aumentare la luminosità

Associare un telecomando o un'app di terze parti

Apre una finestra di 30 secondi per l'associazione.

Tieni premuto il pulsante Accensione per 3 s

Attivare la modalità hotspot Wi-Fi

Questa modalità consente alle Lines di funzionare come hotspot di rete locale senza connessione Internet. Con questa modalità attiva, è possibile utilizzare l'app Nanoleaf per controllare le Lines senza router o punto di accesso.

Tieni premuti i pulsanti Accensione e Rhythm per 30 s

Nota: durante la modalità hotspot Wi-Fi, il controller non potrà scaricare aggiornamenti del firmware. Anche la scoperta di contenuti della community non sarà disponibile.

4 Comando vocale

Puoi controllare i pannelli Shapes in modo semplice utilizzando un'ampia varietà di comandi vocali. Nell'app Nanoleaf, assicurati di assegnare ai pannelli un nome semplice.

Ehi Siri...

"Spegni/accendi [Nome del dispositivo]."
"Imposta la luminosità al 10% su [Nome del dispositivo]."
"Aumenta/riduci la luminosità."
"Aumenta/riduci la luminosità al [%]."
"Imposta [Nome scena]."
"Imposta [Nome scena] su [Nome dispositivo]"
"Imposta il colore [Colore] su [Nome del dispositivo]."

OK Google...

“Accendi [nome del dispositivo o nome della scena]”
“Accendi/spegni le luci in [Nome della stanza].”
“Accendi/spegni tutte le luci.”
“Spegni [nome del dispositivo]”
“Aumenta/riduci la luminosità di [Nome dispositivo].”
“Aumenta/riduci la luminosità delle luci in [Nome della stanza].”
“Aumenta/riduci la luminosità di tutte le luci.”
“Imposta il [%] su [Nome dispositivo].”
“Imposta il colore [Colore] su [Nome del dispositivo].”

Alexa...

“Accendi [nome del dispositivo o nome della scena]”
“Spegni [nome del dispositivo]”
“Aumenta/riduci la luminosità di [Nome dispositivo].”
“Imposta la luminosità al [%] su [Nome del dispositivo].”
“Imposta il colore [Colore] su [Nome del dispositivo].”

API aperta Nanoleaf

Una rete API locale progettata per arricchire la tua esperienza del prodotto. Arricchisci il tuo set integrando dispositivi e servizi terzi e attiva un controllo più granulare dell’hardware.

ACCEDI

6 Opzioni di ripristino



Tutorial video per le opzioni di ripristino

Questa operazione ripristina il Wi-Fi e tutte le configurazioni di associazione salvate. Le scene salvate rimarranno disponibili.

1. Premi e tieni premuto il pulsante Ripristino sul processore per 15 secondi.
2. Rilascia il pulsante quando la spia sul processore inizia a lampeggiare e attendi che rimanga accesa in modo stabile.
3. Attendi che il LED del pulsante Accensione rimanga acceso in modo fisso.
4. Nell’app Nanoleaf, elimina il dispositivo precedente e associalo nuovamente.

7 Problemi e soluzioni

1 “Ho spostato o cambiato la mia rete Wi-Fi.”

Prova a ripristinare le impostazioni del Wi-Fi
Consente di collegare i tuoi Lines a una nuova rete Wi-Fi.

- Collega i tuoi pannelli Lines alla corrente.
- Con i pulsanti Power e Brighten sul controller, premere e alternare i due pulsanti per 5 volte (10 pressioni totali).
- Nell’indicatore di stato a LED, si accenderà una luce bianca fissa.

2 “I miei Lines sono accoppiati ma risultano irraggiungibili.”

Prova a spegnere e riaccendere il Wi-Fi
Disattiva e riattiva il Wi-Fi sul tuo telefono.
Prova a riavviare il controller
Scollega il controller dall'alimentazione, quindi ricollegalo.
Prova a spegnere e riaccendere il router
Scollega il router dalla corrente e ricollegalo.
Prova a resettare.

3 “Non riesco a effettuare l’accoppiamento dispositivi dei miei Lines.”

Verifica le impostazioni del tuo router

- Disattiva e riattiva il Wi-Fi sul tuo telefono.
- Assicurati di aver attivato le funzioni multicast, JGMP e UPnP (se disponibili) nelle impostazioni del tuo router.

Prova a resettare

4 “Non riesco a visualizzare i miei Lines nell’app per configurarli.”

Risoluzione problemi legati al Wi-Fi
Collega l’alimentatore alla corrente. Dopo un minuto, il pulsante di accensione del controller si illuminerà.
Se il LED di stato è bianco fisso, significa che i tuoi Lines sono pronti per la connessione alla rete.

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia connesso alla rete Wi-Fi.
2. Avvicina il tuo dispositivo mobile ai Lines.
3. Disattiva la connessione Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile e poi riattivala.

Se il LED di stato lampeggia, significa che il Wi-Fi è configurato, ma i Lines non riescono a connettersi alla rete.

1. Provare a riaccendere Lines (scollegare l'alimentatore dall'alimentazione)., e poi ricollegarla).
2. Se hai effettuato l’accoppiamento dei tuoi Lines con l’app Nanoleaf, cancella il dispositivo ed effettua nuovamente l’accoppiamento impiegando il Processo standard di accoppiamento dei dispositivi.

Se il LED di stato è spento, significa che il Wi-Fi è configurato ed è connesso al tuo router.

1. Verifica che il tuo dispositivo portatile sia collegato alla stessa rete.
2. Disattiva la connessione Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile e poi riattivala.

8 Installazioni di grandi dimensioni (18+ Lines)

Hai abbastanza alimentatori (PSU) per la tua configurazione?
Ogni PSU standard da 42 W supporta fino a 18 Lines (2 W per Line). Puoi collegare fino a 250 Lines in un'unica configurazione. Regola gli alimentatori per prestazioni ottimali.

Hai bisogno di più potenza?

ACQUISTA ORA

1 Attiva la modalità di diagnostica dell'alimentazione

Se la tua configurazione include più di 18 Lines e/o più alimentatori, è consigliabile distribuire le PSU in modo uniforme su tutta la configurazione. L'attivazione della modalità di diagnostica dell'alimentazione fornirà suggerimenti su dove posizionare gli alimentatori per prestazioni ottimali.
Sul controller, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Diminuire (–) e Aumentare (+) per 5 secondi.

2 Apri l'app Nanoleaf

1. Su iOS, apri il menu **ALTRO**. Su Android, apri il menu laterale.
2. Seleziona **IMPOSTAZIONI > AVVISI > Potenza limitata**

3 Mappa con codifica a colori e distribuzione dell'alimentazione

Nell'app verrà visualizzata una mappa delle Lines con codifica a colori. La mappa si aggiornerà automaticamente quando colleghi o sposti gli alimentatori all'interno della configurazione.

- **Rosso:** l'alimentatore deve essere spostato
- **Verde:** l'alimentatore è posizionato correttamente
- **Blu:** numero di alimentatori mancanti e posizioni consigliate
- **Bianco:** posizione alternativa per aggiungere un alimentatore. Più il pannello è luminoso, migliore è il posizionamento

9 FAQ

1 Le Lines supportano le funzioni Screen Mirror e Rhythm Music Sync?

Sì! Puoi attivare le Scene Rhythm per vedere le tue Lines muoversi a ritmo di musica e suoni e utilizzare la funzione Screen Mirror tramite l'app Nanoleaf Desktop. Questo significa che puoi trasformare la tua stanza in una discoteca o in un cinema 4D. A te la scelta. In ogni caso, tienici da parte i biglietti.

2 Cosa significa "due zone colore"?

Ogni Line può visualizzare due colori indipendenti contemporaneamente per una personalizzazione ancora maggiore. Usa l'app Nanoleaf per colorare ogni zona oppure guarda le Scene dinamiche scorrere senza interruzioni. Perché, come si dice, per ballare il tango servono in due.

3 Qual è il numero massimo di Lines in una singola configurazione?

Puoi collegare fino a 18 Lines a un singolo alimentatore. Se superi le 18 Lines, utilizza il nostro calcolatore di alimentazione per ottenere il numero esatto di PSU necessarie. Puoi collegare fino a 250 Lines in un'unica configurazione e controllarle tutte con un solo cappuccio del controller. Se utilizzi più di 250 Lines in una configurazione... potrebbero succedere cose strane. In pratica: potrebbe non funzionare.